

Quick Start Guide • Démarrage rapide Guia rápida

6

How to Play
Différents jeux
Cómo jugar

Tricks • Enchaînement
Trucos




Room • Balade • Merodeo



Track • Suivi • Seguimiento



Dance • Danse • Baile



Cage • Cage • Enjaulado



Stack • Empilement • Apilar



For detailed mode explanation, refer to the User Manual • Pour une description détaillée des modes, consultez le manuel d'utilisation • Para ver explicaciones más detalladas sobre modos, consulta el manual del usuario.




Quick Start Guide • Démarrage rapide Guía rápida

1



Insert batteries and toggle ON/OFF switch
Installer les piles et actionner l'interrupteur
marche/arrêt (ON/OFF)
Coloca las pilas y mueve el interruptor

2



Place MiP™ on its wheels
Poser MiP™ sur ses roues
Coloca a MiP™ sobre sus ruedas

3



Forward
Avancer
Avanzar



Back
Reculer
Parte trasera



Left / Right
Gauche / Droite
Izquierda / Derecha



Stop
Arrêt
Parar

MiP™ Mode - Hand Gesture Control
Mode MiP™ - Gestes de commande
Modo MiP™ - Control con gesto de la mano

4



Download on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play

5

How to Change Modes
Pour changer de mode
Cómo cambiar el modo

